
S0W 系列单级双吸泵系水平中开蜗壳式离心泵使用说明

首次开机时，有联轴器的泵可以拆下联接部分，点动电动机试验转向。或者不拆联轴器，在泵内有水时试验电动机转向。电动机与泵直联的，也必需保证泵内有水时才能试验转向。严禁在泵内无水时直接开机（泵）试验电动机转向。

开机前必须保持泵内充满引水。开机时完全打开进口阀，关闭出口阀，启动电动机，待电动机以正常转速运行后缓慢打开出口阀至所需的流量或压力。注意：不能让泵在出口阀未打开和泵所规定的小流量内长时间运行。泵运行时禁止用进口阀调节流量，必须保持进口阀最大的开度。

关机时先关闭出口阀，然后关闭电动机，安装了进口阀的在电动机停转后关闭以保证泵内存有引水（有单向阀可不关闭）。在北方防冻期（或环境温度低于液体的结冰温度）必须放尽泵内存水以防冻裂水泵。长期停用，需放尽泵内的水，必要时拆解水泵，清洗零部件作防锈处理，妥善保管。